NOTICE D'UTILISATION DU REVEIL CAMERA

L'horloge se recharge sur votre ordinateur via le cordon USB ou sur la prise mural fournis

Manuel d'utilisation en mode CAMERA ESPION

Faire pivoter le couvercle sur le côté droit du réveil. Insérer la carte micro SD et allumer l'appareil en positionnant le connecteur sur **ON**

Allumer la caméra	Utiliser la télécommande et appuyer sur le bouton rouge MARCHE/ARRET	Voyant bleu s'allume
Enregistrement Vidéo	Appuyer sur le bouton CAMERA	Voyant bleu clignote 3 fois puis s'éteint. L'enregistrement est lancé
Arrêt Vidéo	Appuyer sur le bouton CAMERA	Voyant bleu se rallume. La vidéo est sauvegardée
Enregistrement Sonore	Appuyer sur le bouton MICRO	Voyant bleu clignote 1 fois puis s'éteint. L'enregistrement est lancé
Arrêt enregistrement sonore	Appuyer sur le bouton MICRO	Voyant bleu se rallume. L'enregistrement sonore est sauvegardé
Prendre une photo	Appuyer sur le bouton PHOTO	Voyant bleu s'éteint, puis se rallume. Une photo a été prise
Vidéo automatique	Appuyer sur le bouton DETECTEUR DE MOUVEMENT, bouton central, pour programmer l'appareil en déclanchement vidéo automatique	Voyant bleu clignote rapidement. **Si un mouvement se fait devant la caméra, la lumière bleue va se mettre à clignoter lentement 2 fois puis s'éteindre. La vidéo est lancée* **Si aucun mouvement n'est détecté au bout de 3 minutes, la lumière bleue va se remettre à clignoter rapidement, l'appareil reste en mode déclanchement automatique, et une vidéo sera lancée à nouveau des qu'un mouvement se produira devant la caméra*
Éteindre la caméra	Appuyer sur le bouton rouge MARCHE/ARRET	Voyant bleu s'éteint

***Lire vos enregistrements photos, audio ou vidéo sur votre ordinateur**

Votre ordinateur est allumé

Brancher le réveil sur votre ordinateur à l'aide du cordon USB

Le connecteur sur le côté du réveil doit être positionné sur ON

IMPORTANT = Appuyer 1 fois sur le bouton MARCHE/ARRET de la télécommande pour que votre ordinateur détecte le réveil

Manuel d'utilisation en mode REVEIL

Fonction de bases

5 boutons = Heures, Minutes, SET (Réglage), Lumière, Snooze

L'heure peut être par affichage 12 heures ou 24 heures

Choix multiples de 5 sonneries

L'alarme sonnera toutes les 10 minutes par l'utilisation du Snooze

Deux choix possible pour un signal sonore à heure fixe

Les Bips de sonnerie seront graduellement plus fort pendant 1 minute

Si la mélodie est choisie comme alarme, le réveil sonnera une fois la mélodie finie

Utilisation

1 - L'écran LCD est allumé. L'heure est affichée

2 - Pour effectuer les réglages de l'heure, comme celle de l'alarme réveil ou celle du signalement de l'heure fixe, appuyer sur le bouton **SET**. Les réglages pourront se faire successivement dans cet ordre :

3 - **Appuyer 1 fois sur SET = Réglage de l'heure** : l'heure clignote. Appuyer sur le bouton HR pour régler les heures et MIN pour régler les minutes

4 - **Appuyer 2 fois sur SET = Réglage de l'alarme réveil** : l'heure clignote et le symbole « réveil+clé » apparait. Appuyer sur le bouton HR pour régler les heures et MIN pour régler les minutes. Appuyer sur le bouton Snooze sur le dessus du réveil pour éteindre l'alarme quand elle sonne. L'alarme se déclenchera toutes les dix minutes jusqu'à 6 fois maximum

5 - **Appuyer 3 fois sur SET = Réglage du signalement de l'heure à heure fixe** : le symbole de sonnerie à heure fixe clignote en haut de l'écran. Le symbole de l'alarme réveil clignote en bas de l'écran

=> Appuyer sur le bouton HR pour décider si vous souhaitez un signal sonore à heure fixe ou non :

*Symbole du haut de sonnerie à heure fixe apparent = l'heure sera signalée à heure fixe toutes les heures

*Symbole « réveil » apparent sur la gauche = l'heure sera signalée à heure fixe entre 7h00 et 21h00

*Aucun symbole = pas de signalement sonore de l'heure fixe

=> Appuyer sur le bouton MIN pour décider si vous voulez l'alarme réveil ou non = symbole « réveil » apparent ou non

6 - Pour passer d'un affichage 12 heures à un affichage 24 heures appuyer sur le bouton HR

Pour sélectionner le type de sonnerie désiré, appuyer sur le bouton MIN

7 – Appuyer sur le bouton LIGHT à tout moment pour mettre la lumière de l’écran LCD

8 – Appuyer à tout moment sur le bouton TALK sur le dessus du réveil pour avoir un signal vocal de l’heure

EN SAVOIR PLUS

Comment changer la date et l'heure sur les vidéos ?

Télécharger le programme WriteTime.exe en insérant le CD fournis

1 - Brancher le réveil sur le port USB

2 - Lancer le programme WriteTime.exe

3 - Cliquer sur le bouton de gauche

4 - Fermer le programme

La date et l'heure de votre réveil ont été synchronisées avec la date et l'heure de votre ordinateur

J’ai le son mais pas l’image. Que faire?

Télécharger ce logiciel gratuit de lecture vidéo VLC :

http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/lecteurs_video_dvd/fiches/23823.html